

Preventietips achter de voordeur

Tips voor een hogere
brandveiligheid in uw woning



1768

Raetsheren

ACRISURE®

Voorkom schade bij u thuis

Wat doet u zelf aan preventie?

Wist u dat u zelf ook een belangrijke bijdrage kunt leveren aan (uw eigen) brandveiligheid? Zo kunt u de gevolgen van een brand beperken, of zelfs brand voorkomen. Hieronder zetten wij een aantal veel voorkomende schadeoorzaken voor u op een rij met bijbehorende tips. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de risico's en dat u denkt om uw eigen veiligheid!

Opladers voor uw smartphone, tablet, laptop of elektrische fiets

Pas op met het gebruik van acculaders! Laat een oplader niet permanent in het stopcontact zitten maar verwijder deze nadat u klaar bent met opladen. Wellicht zonder dat u zich dit realiseert kleven er enorme risico's aan het laten zitten van de oplader in het stopcontact. Accu's van elektrische fietsen, smartphones, tablets en laptops zijn veelal zogenaamde Lithium-ion batterijen. Ervaring leert dat dit type batterij/accu kan worden overladen en dan spontaan ontbrandt of zelfs kan ontploffen met enorme schade tot gevolg.

Hier zijn zeven tips om veilig op te laden:

1. Laad de batterij bij voorkeur overdag op;
2. Let goed op bij beschadigde accu's, de kans op zelfontbranding is hier erg groot;
3. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is;
4. Laad een batterij op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden;
5. Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt;
6. Laad niet op via een verlengsnoer, maar stop de oplader direct in het stopcontact;
7. Leg een batterij niet in het volle zonlicht en zorg ook dat de batterij niet te koud wordt.



Wasdrogers

Een brand in een wasdroger ontstaat vaak door stof in het apparaat. Stof kan vlam vatten door bijvoorbeeld een gloeiend verwarmingselement, een defecte motor of vonkende contacten. Deze vonken kunnen ontstaan als metalen onderdelen (van bijvoorbeeld kleding) tegen elkaar komen. Onderstaand vindt u enkele tips om de kans op brand in uw wasdroger te verkleinen:

- Zorg dat de droger vrij staat en zijn warmte goed kwijt kan. De roosters voor lucht aan- en afvoer mogen nooit bedekt worden. De luchtafvoerslang moet vrij liggen;
- Let op met poetsdoeken of kleding waar olie op zit, omdat broei kan ontstaan;
- Sluit de droger direct aan op een geaard wandstopcontact en gebruik liever geen stekkerdoos of haspel;
- Plaats een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat;
- Maak de filters na elke droogbeurt schoon. Gebruik de droger nooit zonder filter of met een beschadigd filter.





Kaarsen

Steekt u thuis weleens een kaarsje aan? Houd er dan rekening mee dat er van alles kan gebeuren! De kaars kan bijvoorbeeld omvallen, of bij tocht kan de vlam overslaan op iets anders wat u op tafel heeft staan. Laat uw kaarsen dan vooral ook niet branden als u de kamer verlaat. Als u verantwoord omgaat met de risico's, is de kans veel kleiner op schade. Een aantal tips voor het gebruik van kaarsen in uw woning:

- *Zet uw kaarsen altijd op een brandveilige ondergrond, zoals een kaarshouder;*
- *Houd uw kaarsen weg van gordijnen en andere brandbare materialen;*
- *Verlaat de kamer niet als er kaarsen branden.*

Roken

Ook een sigaret kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn. Als u verantwoord omgaat met uw rookgedrag, dan is de kans op schade klein. Zorg er in ieder geval voor dat:

- *U uw sigaret altijd dooft voordat u het weggooit;*
- *U waar het kan zoveel mogelijk buitenshuis rookt;*
- *U de asbak niet in een prullenbak binnen leegt, maar buiten;*
- *U een asemmer gebruikt voor de opvang van uitgedoofde sigaretten (zie foto);*
- *U een brandende sigaret nooit uit het oog verliest.*



Buitenopslag

Helaas zien we ook veel schade ontstaan door brandbare buitenopslag. Bijvoorbeeld door het plaatsen van veel houten materialen of afval in de tuin. Probeer daarom uw tuin zoveel mogelijk schoon te houden en vermijd het plaatsen van veel brandbare materialen vlakbij uw woning. Als er niks vlakbij uw gevel staat, is de kans kleiner op (brand)schade.

Dit geldt ook voor afvalbakken die los op het terrein aanwezig zijn. Het vastzetten van afvalbakken op een veilige afstand en een slot op de bovenklep zijn maatregelen welke kunnen helpen ter preventie. Daarnaast is het verstandig om te letten op de volgende punten in uw buitenomgeving:

- *Geen opslag van brandbare goederen vlakbij uw woning;*
- *Verplaats containers op het buitenterrein naar binnen of juist op zoveel mogelijk afstand van de gevel. Zorg er voor dat de container goed vast staat, zodat deze niet verplaatst kan worden;*
- *Vervang bij onvoldoende ruimte, kunststof containers door afgesloten metalen containers;*
- *Probeer bladeren en overige brandbare zaken rondom de gebouwen of in de fietsenberging zoveel mogelijk op te ruimen.*



Keukenbrand (vlam in de pan of droog-koken)

Het kan u zomaar gebeuren, er slaat een vlam in de pan. U schrikt van deze grote vlam in de pan, en weet niet wat u moet doen. Toch zijn er maatregelen die u kunt nemen om dit te voorkomen. Er zijn ook maatregelen die u kunt treffen als u wel vlam in de pan heeft. Let op: Ook frituurpannen kunnen brandgevaarlijk zijn bij het gebruik van oud vet!

- *Giet niet teveel vet in een pan om de kans op overkoken te verkleinen;*
- *Gebruik altijd schoon vet tijdens het koken;*
- *Blijf altijd alert tijdens het koken, leg bijvoorbeeld uw telefoon even weg;*
- *Mocht de vlam in de pan slaan, leg dan het deksel bovenop de pan.*



Kortsluiting (met brand tot gevolg)

In sommige, extreme gevallen van kortsluiting kan er brand ontstaan in uw woning. Dit gebeurt veelal zonder dat u dat opmerkt, omdat u daar niet direct zicht op heeft. In veel gevallen slaan de stoppen door, waardoor u geen elektriciteit meer heeft. Uiteraard geven wij u graag een aantal tips om te voorkomen dat er brand ontstaat door kortsluiting:

- *Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar;*
- *Leg geen verlengsnoeren op of vlakbij de kookplaat of het gasfornuis;*
- *Vervang sterk verouderde apparatuur, omdat de kans op brandgevaar met oude apparatuur vele malen hoger is;*
- *Laat snoeren niet onnodig in het stopcontact zitten.*



Brand (als gevolg van onvoldoende schoonmaak)

Er kan zelfs brand ontstaan als u niet voldoende of niet vaak genoeg schoonmaakt. Apparaten zoals drogers en afzuigkanalen kunnen vuil en stof verzamelen, waardoor het brandgevaar groter wordt. Probeer daarom eens in de zoveel tijd om deze apparaten te (laten) reinigen, zodat de kans op een brand aanzienlijk vermindert.





Vandalisme/brandstichting

Helaas heeft u het gedrag van anderen niet altijd in de hand. De kans dat iemand anders iets stuk maakt, is dus aanwezig. Ook kunnen personen brand stichten in of nabij uw woning. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, kunt u een aantal dingen doen.

- *Zet geen brandbare materialen in openbare ruimtes of in de nabijheid van uw woning;*
- *Houd de toegang tot uw woning op slot.*

Overspanning van zelfgemaakte laadpunten

Niet ieder stopcontact is hetzelfde. Zeker als de stopcontacten verkeerd worden aangelegd, is de kans op (brand)schade een stuk hoger.

- *Laat laadpunten (voor uw elektrische fiets, scooter of auto) daarom altijd professioneel aanleggen of verzoek uw corporatie om dit op professionele wijze te laten doen.*

Overige preventieve maatregelen

Houd er ten slotte rekening mee om:

- *Op tijd de batterijen van uw rookmelders te vervangen;*
- *Brandwerende deuren in uw complex zoveel mogelijk te sluiten en niet te blokkeren;*
- *Vluchtwegen en nooduitgangen niet te blokkeren met uw fiets of ander vervoermiddel.*



Brandveilig wonen begint bij uzelf

Gelukkig kunt u een heleboel voorbereidingen treffen om de kans op brand in uw woning te verkleinen. Wees voorbereid dat een ongeluk in een klein hoekje zit, en dat het heel snel mis kan gaan.

Gebruik de tips in deze flyer om uw woning brandveiliger te maken.

www.raetsheren.nl

Disclaimer

De genoemde preventiemaatregelen zijn niet bedoeld ervoor te zorgen dat uw woning volledig voldoet aan lokale of nationale regelgeving. Indien preventiemaatregelen in conflict zijn met de lokale of nationale regelgeving dan komen deze te vervallen.

Aan de door ons verstrekte mondelinge of schriftelijke informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt derhalve dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard naar aanleiding van deze brochure.

